

**MANUALE
D'ISTRUZIONE**

**SICURGAS
COD. G6.500**



1. Collegare lo strumento all'impianto utilizzando il tubo in dotazione con i relativi raccordi da $\frac{1}{2}$ o $\frac{3}{4}$
2. Aprire il rubinetto posto alla base del manometro e chiudere la relativa valvola di sfiato, quindi iniziare a pompare delicatamente
3. Quando la lancetta nera del manometro di bassa pressione avrà raggiunto il valore desiderato, sospendere l'azione di pompaggio e chiudere il rubinetto posto alla base del manometro.
4. Sovrapporre la lancetta rossa a quella nera e lasciare intercorrere il tempo occorrente in base alle normative vigenti.
5. Se le lancette continuano ad essere sovrapposte, l'impianto non presenta perdite.

ATTENZIONE

SIA NEL CONTROLLO DELL'IMPIANTO CHE NELLA PROVA DI VERIFICA DELLO STRUMENTO, AVERE CURA DI IMMETTERE ARIA IN MODO GRADUALE E SENZA FORTI PRESSIONI ONDE EVITARE COLPI D'ARIETE NEL MANOMETRO CHE VERREBBE IRRIMEDIABILMENTE DANNEGGIATO

NOTA

**LO STRUMENTO NON È CERTIFICABILE
E
NON RILASCIAMO LO SCONTRINO DI DIAGNOSI**

Sede:
via 1° Maggio, 7
21012 Cassano Magnago (VA)
Tel: 0331 - 20.49.11 r.a.
Fax: 0331 - 20.14.58
E-mail: ferrarivarese@ferrariwelcome.it

Filiale Italia centro-sud & Isole:
via S. Pieretto, 50
55060 Capannori (LU)
Tel: 0583 - 941.41 r.a.
Fax: 0583 - 946.82
E-mail: ferrarilucca@ferrariwelcome.it

Filiale Italia nord-est:
viale dell'Artigianato, 276
35047 Solesino (PD)
Tel: 0429 - 76.72.27
Fax: 0429 - 70.18.10
E-mail: ferraripadova@ferrariwelcome.it