

# DOSA FER80

## RICARICA DI POLIFOSFATI



**6x1**  
**80g**


# UNIVERSALE

MISCELAZIONE ULTRACOMPATTA  
DI POLIFOSFATI PER UN CORRETTO  
DOSAGGIO E MASSIMA DURATA

**cod. 060585**



# FERRARI

Components & tools  Idrhaus  
[www.ferrariwelcome.it](http://www.ferrariwelcome.it)

Distribuito da: FERRARI SRL  
Via Primo Maggio n°7 - 21012 Cassano Magnago (VA)  
Tel: 0331/20.49.11 r.a. Fax: 20.14.58  
Email: [info@ferrariwelcome.it](mailto:info@ferrariwelcome.it)



Interrompere la circolazione dell'acqua chiudendo la valvola posta sul dosatore o, in mancanza di essa, chiudere le valvole di captazione.



Togliere la pressione all'interno del dosatore svitando la valvola di sfianto.



Svitare il vaso ed estrarre il soffietto.



Lavare e sciacquare vaso e soffietto.



Inserire la ricarica nel vaso, dopo aver rimosso il tappo, e posizionare il soffietto nel suo alloggiamento.



Riavvitare il vaso o la ghiera.



Avvitare la valvola di sfianto.



Ripristinare la circolazione dell'acqua aprendo la valvola sul dosatore o aprendo le valvole di captazione.

Con l'uso regolare delle ricariche universali di polifosfati pronte all'uso **DOSAFER80** si può certamente impedire la formazione di concrezioni calcaree che determinano l'ostruzione di tubature e la limitata durezza di serpentine e scambiatori di calore. La compattezza delle ricariche universali **DOSAFER80**, assicura un dosaggio perfetto ed una lunga durata del prodotto.

Evitando la formazione del calcare preserva da guasti tutti gli apparati: impianti idraulici, docce, rubinetti, caldaie, boilers, lavatrici, lavastoviglie, consentendo inoltre risparmio di energia.

Le ricariche **DOSAFER80**, sono adatte per tutti i dosatori e sono conformi alle norme CEE per l'uso alimentare di acque civili.

**Contiene: E451 (I) 90% - E452 (I) 10%**

RACCOLTA DIFFERENZIATA		
Etichetta	Carta	PAP 22
Verifica le disposizioni del tuo Comune		

[www.ferrariwelcome.it](http://www.ferrariwelcome.it)